




— MONTAGE DE LA RÉGULATION CLIMATIQUE —




Découper à l'aide d'une lame de cutter la pré-découpe de l'emplacement du régulateur (Fig. 1).




Faire tourner la tôle afin de découper les points de fixation (Fig. 2).




Insérer le régulateur, le fixer par ses 2 vis en façade (Fig. 2).



Enlever le connecteur en place dans le tableau de la chaudière (Fig. 4).



Connecter ce connecteur sur celui de la régulation (Fig. 5).



Fixer le bornier par ses 2 clips en s'aidant d'une pointe de tournevis sur le tableau électrique (Fig. 6).

Pour le montage des sondes et la configuration des différentes applications sur le bornier de régulation (voir notice RÉGULATION CLIMATIQUE 201390).